

Montageanleitung ALD-R 160 L mit LUNOtherm A und B Sonderblatt Verblendung (Fortsetzung der Montageanleitung ab Bild 32)



32

Positionierung des Putz-
Rahmens bei der Armierung
der Fassade
Werkzeug:

Hilfsstoffe:



33

Mörtel für das Verblendmau-
erwerk auftragen
Werkzeug:
Zahnpachtel, Spachtel

Hilfsstoffe:
Mörtel für Verblendmauerwerk



34

Maßnahme und Maßübertra-
gung auf die Verblendziegel
Werkzeug:
Gliedermaßstab, Bleistift

Hilfsstoffe:



35

Zuschnitt Verblendziegel
Werkzeug:
Säge, Flex

Hilfsstoffe:



36

Vermörteln der Verblend-
ziegel
Werkzeug:
Mörtelkelle

Hilfsstoffe:



37

Setzen der Verblendziegel
Werkzeug:

Hilfsstoffe:



38

Verfugen des Verblendmau-
erwerks
Werkzeug:
Reibebrett

Hilfsstoffe:
Mörtel für Verblendmauerwerk



38

Einsetzen des Insekten-
schutzgitters
Werkzeug:

Hilfsstoffe: