

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt alle notwendigen Schritte für die Montage des Unterputzgehäuses Typ 3/UP-AS... insofern diese sich von der Montage der Kunststoffgehäuses ohne Styroporummantelung unterscheiden.

Das Gehäuse 3/UP-AS... unterscheidet sich durch Styroporummantelung und beigelegtes, bereits durch die Netzkabelöffnung geführtes Netzkabel.

Sicherheitshinweise, technische Daten, Anschlussbilder, Montage des Ventilatoreinsatzes usw. sind mit den in der Einbauanleitung E 96 „Silvento Unterputz-Gehäuse 1 und 2-Raum“ enthaltenen Ausführungen identisch und sind zu beachten.

Versandeinheiten

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand!

Typ:	bestehend aus:
3/UP-AS:	- Kunststoffgehäuse mit axialer Ausblasöffnung und Styroporummantelung (123 mm tief) inklusive Ausblasstutzen mit Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel, Netzanschlussklemme
	- Netzkabel 100 cm lang
3/UP-AS 17,5:	- wie 3/UP-AS (aber Styroporummantelung 175 mm tief) + Wanddurchführung 9/J30 + Klebstoffflasche

Montage



Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen! Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert nach Schutzklasse II, der Schutzleiteranschluss entfällt!

1

Rohr auf Ausblasstutzen aufsetzen und Verbindung mit Kleband abdichten, ggf. Rohr am Styroporgehäuse ankleben.
Achtung: Bei der Wahl der Rohrlänge auch Dicke der Dämmung und Außenfassade berücksichtigen! Unterputzgehäuse zusammen mit dem aufgehenden Mauerwerk einsetzen!
Netzkabel nach vorn herausstehen lassen!

Außengitter: Typ 1/WE 115; alternativ: Außenhaube 1/HWE 115, weitere Gitter auf Anfrage.
Rohr: Wanddurchführung Typ Junior DA 98 mm

Maß „a“: 123 mm (bei 3/UP-AS);
Maß „b“: 175 mm (bei 3/UP-AS 17,5);
Maß „c“: min. 180 mm (bei 3/UP-AS 17,5)

2

Verbindung zur Verteilerdose herstellen: Kabelkanal schlitzen bzw. Netzkabel durch Wandbohrung führen, Netzkabel in entsprechende Verteilerdose einführen.

3

Einputzen! Undichtigkeiten führen zu Volumenstromverlusten!

4

Netzanschluss: Putzschutzdeckel abnehmen!
Netzanschlussklemme entsprechend des gewählten Anschlussbildes montieren (siehe E96).
Putzschutzdeckel wieder aufsetzen!
Fertigmontage entsprechend Einbauanleitung E 96 „Silvento Unterputz-Gehäuse 1 und 2-Raum“ bzw. den Einbauanleitungen für die Ventilatoreinsätze!

Zusatz-/ Austauschteile

Wanddurchführung 9/J30

Bestell-Nr. 39 845

Styroporadapter 5,4 cm 3/AD-UP

Bestell-Nr. 39 841